

Gebrauchsanleitung

Kurzanleitung für Automatic-Tauchsieder - bei Gerätestörung -

- Gerät kurz abkühlen lassen.
- Einmal kräftig auf die Vertiefung (Knopf) im Griffstück drücken - siehe Abbildung !
- Sie setzen das Schaltwerk hiermit zurück.



Kurzanleitung für Automatic-Tauchsieder - bei Gerätestörung -

- Hat es im Griffstück hörbar geklickt, ist die Stromzufuhr wieder hergestellt.
- Sie können Ihren Tauchsieder umgehend wieder benutzen.



• Achten Sie bitte darauf, dass die Gerätespannung und die Netzspannung übereinstimmen.

• Der Wasserstand darf bei Betrieb des Tauchsieders die max. bzw. min.-Marke nie über- bzw. unterschreiten. Vorsicht auch vor zu langem Kochen, weil dann der Wasserstand unter die min.-Markierung sinkt !

• Dieser Hochleistungs-Tauchsieder ist mit einer Abschalt-Automatic ausgestattet, die die Stromzufuhr bei Überhitzung des Heizelementes vollautomatisch unterbricht (z.B. wenn das Wasser verkocht ist oder sich zu wenig Wasser im Topf befindet). Ihr Tauchsieder ist sofort wieder dienstbereit, wenn Sie - nach einer kurzen Abkühlphase - **einmal kräftig auf die Vertiefung (Knopf) im Griffstück drücken. Siehe hierzu obige Abbildung. Sie setzen hiermit das Schaltwerk zurück. Hat es im Griffstück hörbar geklickt, ist die Stromzufuhr wieder hergestellt.** Sie können Ihren Tauchsieder umgehend wieder benutzen.

• Trotz dieser Automatic bitte stets darauf achten, daß der Tauchsieder bei Stromschluß im Wasser ist.

• Der Stecker des Tauchsieders muß herausgezogen werden, **bevor** (!) das Gerät aus der Flüssigkeit genommen wird.

• Nach Gebrauch bitte einige Sekunden warten, dann den Tauchsieder aus dem Wasser nehmen.

• Das Heizelement bleibt auch nach dem Herausziehen des Steckers heiß und sollte deshalb nicht berührt oder auf brennbaren Oberflächen abgelegt werden.

• Das Gerät nicht in aggressive Flüssigkeiten tauchen (auch Bier gehört dazu !) - es ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser bestimmt.

• Das Gerät nicht anschließen, wenn sich Personen in Berührung mit dem zu erwärmenden Wasser befinden.

• Die Anschließleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten / bzw. zu entsorgen.

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder), mit einge-

schränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist.

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem betrieben zu werden.

• Bei kalkhaltigem Wasser bitte das Gerät öfters entkalken (Essigwasser 1:1 oder handelsübliche - jedoch nicht zu aggressive - Entkalker). Gerät danach 4-5 Male kurz kochen lassen und das Wasser wegschütten. Das gilt vor allem für die Erstbenutzung !

• Bitte beachten Sie diese wenigen Regeln. Sie werden so viele Jahre Freude an Ihrem neuen, mobilen Heißwasserbereiter haben.

